

Firewall Plug and play cable kit for VAG

Art. Nr: OBD2-FR-VW11

Firewall Plug and play cable kit for VAG

Compatibiliteit

Geschikt voor de volgende modellen:

BMW

BMW Serie 1 E81	2007-2012
BMW Serie 1 E82	2007->
BMW Serie 1 E87	2004-2011
BMW Serie 1 E88	2008->
BMW Serie 1 F20	2011->
BMW Serie 3 E46	1998-2007
BMW Serie 3 E90	2005-2013
BMW Serie 3 E91	2006-2010
BMW Serie 3 E92	2006-2010
BMW Serie 3 E93	2006-2010
BMW Serie X1 E84	2009-2015
BMW Serie X3 E83	2003-2010
BMW Serie X3 F25	2010->
BMW Serie X5 E53	1999-2006
BMW Serie X5 E70	2006-2013
BMW Serie X6 F16	2014->
BMW Serie Z3	1996-2000
BMW Serie Z4 E89	2009->

Hummer

Hummer H2	2003->
Hummer H3	2005->

Hummer H3 BASE 2005->

Mazda

Mazda CX 3 2014->

Mazda CX 5 2014->

Mazda CX 7 2008->

Mazda CX 9 2007->

Mini

Mini Countryman 2012->

Mini ONE 2012->

Saab

SAAB 9-3 2005->

SAAB 9-3 SPORT 2004->

SAAB 9-5 2005->

SAAB 9-5 SPORT 2005->

SAAB 9-7X 2006->